

TAILLES

34

36

38

40

42

44

46

48

50

SYMBLES

Placer le patron au niveau du pli

Droit-fil

Repère

Repère bouton

Les marges de couture sont comprises dans le patron.





